

# So funktioniert die DRK-Watch



- 1.** Die DRK-Watch wird durch das Drücken der Notfalltaste ausgelöst.
- 2.** Die DRK-Watch ermittelt Ihre Position über GPS-Satelliten und leitet den Notruf mit Standortdaten an die Notrufzentrale weiter.
- 3.** Die DRK-Notrufzentrale erhält sofort Sprechkontakt zu Ihnen und veranlasst die notwendigen Maßnahmen.
- 4.** Der DRK-Einsatzdienst, oder Ihre persönliche Bezugsperson werden von der DRK-Notrufzentrale benachrichtigt und auf schnellstem Weg zu Ihnen geschickt.

## Immer gut beraten

Um unseren Service individuell auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, beraten wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. Auch bei Ihnen zu Hause. Fragen Sie uns.

### Geschäftsstelle Karlsruhe Soziale Dienste – Hausnotruf

Kriegsstraße 45  
76133 Karlsruhe  
Telefon: 07251/922 320  
Fax: 07251/922 179  
E-Mail: hausnotruf@drk-karlsruhe.de

### Notrufzentrale Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Karlsruhe e. V.

Am Mantel 3  
76646 Bruchsal  
Telefon: 07251/922-0  
Fax: 07251/922-299

### DRK-Kreisverband Karlsruhe e. V.

Am Mantel 3  
76646 Bruchsal  
Telefon: 07251/922-0  
Fax: 07251/922-104  
www.drk-karlsruhe.de

Notruf: 112 (europaweit)  
Krankentransport: 19222 (Karlsruhe)  
Polizei: 110

Die Welt wird mobiler,  
die DRK-Watch auch.

## DRK-Watch



# Für Sicherheit auf allen Wegen

Die DRK-Watch bietet Ihnen nicht nur zu Hause, sondern immer und überall die Sicherheit die Sie sich wünschen! Bleiben Sie in Verbindung, auch wenn Sie das Haus verlassen.

Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen!

**Die DRK-Watch ist einfach zu bedienen. Ein Knopfdruck genügt!**

für Sicherheit und schnellste Hilfe unterwegs

deutliche Akustik



einfaches Auslösen am Handgelenk

# Für zu Hause und unterwegs



Egal ob im Haus, beim Sport oder bei der Gartenarbeit. Die DRK-Watch ist wasserdicht und bietet bei jeder Aktivität Sicherheit und schnellste Hilfe. Über den Notrufknopf am Handgelenk kann jederzeit Kontakt mit der DRK-Notrufzentrale aufgebaut werden.



Aktivitäten im Haus



Sport zu Hause



Gartenarbeit



Spaziergang



Einkaufen



Sport im Freien

# Was kostet die DRK-Watch?

## Leistungspaket:

### Komplettpaket

69,00 €  
monatlich

- 24h Entgegennahme der Notrufe
- Einleiten geeigneter Maßnahmen
- Schlüsselaufbewahrung
- Pflege Ihrer medizinischen Daten
- Hilfe im Notfall durch ausgebildetes DRK-Personal
- Alle Einsätze kostenlos

### Einmalige Servicegebühr

100,00 €  
einmalig

- Beratung
- Anschluss des Gerätes
- Einweisung
- Testlauf
- Regelmäßige Kontrolle der Funktion des Gerätes

Für DRK-Mitglieder  
50,00 €